Procédure d'écrasement émetteur sur nouveau BUPC

PROCEDURE

1 Avec la fonction N°20 "CHANGE CODE Tx" on programme un nouvel émetteur avec le même code que l'émetteur à remplacer.

2 Avant de débrancher le circuit de l'émetteur du BUPC, à partir du MENU FONCTIONS, presser "5" + "6" + "ENTER" + "<=" ; cette opération place le RND à une valeur plus élevée que celle de l'émetteur à remplacer.

3 Quand cet émetteur sera utilisé près du récepteur, celui-ci synchronisera le nouveau RND ; à partir de ce moment il n'acceptera plus l'ancien émetteur existant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Chaque émetteur a un "Code" c'est à dire un numéro qui le fait reconnaitre parmi les autres émetteurs.
- Chaque émetteur a un propre compteur "RND" qui part de 1 et s'incrémente à chaque impulsion sur une touche.
- Pour chaque émetteur, le récepteur contrôle que la valeur RND transmise est supérieure à la dernière qu'il a reçu de cet émetteur, si c'est le cas il mémorise la nouvelle valeur RND et active la sortie prévue, si ce n'est pas le cas il n'active pas la sortie.
- Dans un émetteur utilisé normalement la valeur RND sera supérieure à celle d'un émetteur neuf, c'est pour cette raison qu'un récepteur "refusera" un nouvel émetteur (RND 100-:-200) avec le même code que celui d'un émetteur existant déjà (s'il est utilisé 20 fois par jour, après un an la valeur RND sera égale à environ 7000).

Avec la fonction 56 on porte la valeur RND à environ 45000 c'est à dire une valeur supérieure à n'importe quel émetteur utilisé normalement. Avec la fonction 57 on porte la valeur RND à environ 50000 qui autorise à substituer l'émetteur qui a déjà remplacé l'original.